


**Time Timer  
met Geluid**  
JAC5007 en JAC5008



**Time Timer  
zonder Geluid**  
JAC5001, JAC5002 en  
JAC5003

Gebruik een nieuwe AA batterij in de Time Timer. Zorg dat de batterij goed geplaatst is. Plaats de positieve kant van de batterij eerst.

Indien u nog niet gewend bent met een Time Timer te werken, zal de beweging van de rode schijf niet gelijk duidelijk zijn. Wanneer u een nieuwe gebruiker bent, zet uw Timer dan op 20-40 minuten en loop dan weg voor ongeveer die tijd. Wanneer de rode schijf verdwenen is wanneer u terugkomt dan werkt uw Time Timer goed.

Wanneer uw Time Timer geen piepgeluid geeft als de tijd verstreken is, kijk dan of de schakelaar op de achterzijde goed op de "ON"-positie staat. Indien de schakelaar op de "OFF"-positie staat dan moet de Time Timer helemaal geen geluid geven.



Als er een goede batterij in de Time Timer zit zal de rode schijf altijd lopen. De schakelaar heeft geen invloed op de beweging van de schijf.

De Time Timer is geen wetenschappelijk instrument. Als de schakelaar in de "ON"-positie staat is het mogelijk dat het piepgeluid klinkt 10-20 seconden voordat de rode schijf helemaal verdwenen is of 10-20 seconden nadat de rode schijf verdwenen is. Dit is normaal en geen gegronde reden voor vervanging.

Wanneer de Time Timer langer dan 1 minuut piept, zelfs nadat de tijd verstreken is, of helemaal niet piept, dan kunt u vervanging aanvragen. De Timer kan ook een piepgeluid geven wanneer hij op 59+ minuten is gezet, dit is normaal.

Wanneer u juiste tijdsignalering wenst, dan raden wij u onze Time Timer Horloge of Time Timer CD-Rom aan.

Als u een Time Timer Medium heeft, ziet u in het midden een dicht moertje. Controleer of deze stevig vast zit. U kunt hem eenvoudig vastdraaien met uw vingers, totdat hij niet verder kan.

Als u een Time Timer Small heeft ziet u een open moertje (ziet eruit als een klein ringetje). Controleer of deze stevig vastzit. U kunt hem eenvoudig vastdraaien met uw vingers, totdat hij niet verder kan.

Indien er een dicht of open moertje ontbreekt, kunt u contact met ons opnemen en wij sturen u een moertje toe.

Het plastic dopje op de rand van de rode schijf zit op de rode schijf geplakt. Soms kan dit dopje niet meer op de juiste plaats zitten en beperkt dan de beweging van de schijf. U kunt het dopje eenvoudig verwijderen en het weer op de juiste plaats terugplakken, zodat de rode schijf weer goed loopt.



Gebruik een nieuwe AA batterij in de Time Timer. Zorg dat de batterij goed geplaatst is. Plaats de negatieve (-) kant van de batterij eerst.



Indien u nog niet gewend bent met een Time Timer te werken, zal de beweging van de rode schijf niet gelijk duidelijk zijn. Wanneer u een nieuwe gebruiker bent, zet uw Timer dan op 20-40 minuten en loop dan weg voor ongeveer die tijd. Wanneer de rode schijf verdwenen is wanneer u terugkomt dan werkt uw Time Timer goed.

Als u een Time Timer Small gebruikt, hou er dan rekening mee dat de rode schijf niet beweegt wanneer het klepje dicht is. Zorg ervoor dat het klepje open is als u de Time Timer gebruikt.

Als u een Time Timer Large of Medium heeft, ziet u in het midden een dicht moertje. Controleer of deze stevig vast zit. U kunt hem eenvoudig vastdraaien met uw vingers, totdat hij niet verder kan.

Als u een Time Timer Small heeft ziet u een open moertje (ziet eruit als een klein ringetje). Controleer of deze stevig vastzit. U kunt hem eenvoudig vastdraaien met uw vingers, totdat hij niet verder kan.

Indien er een dicht of open moertje ontbreekt, kunt u contact met ons opnemen en wij sturen u een moertje toe.

Het plastic dopje op de rand van de rode schijf zit op de rode schijf geplakt. Soms kan dit dopje niet meer op de juiste plaats zitten en beperkt dan de beweging van de schijf. U kunt het dopje eenvoudig verwijderen en het weer op de juiste plaats terugplakken, zodat de rode schijf weer goed loopt.

